





Tail Lux テール ルクス

ユーザーズ ガイド

JP




機能




ヘルメットへの取り付け




ヘルメットへのライトの取付けは、必ずヘルメットを装着する前に行ってください。



トピーク ウェッジバック/トランクバッグへの取り付け



電池交換



スペック

機能 : 点灯・点滅
LED : 0.5W 高輝度 レッド LED
出力 : 4 cd
使用電池 : CR2032 × 1 (付属)
点灯時間 : 50時間(点灯) / 100時間(点滅)

重量 : 14グラム
(平均値/電池を含む)

注意

ボディ本体は、普通の天候状態の雨等に対応する防滴構造ですが、防水構造ではありませんので、水没させないでください。

保障期間

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。電池はモニター用で保障の対象にはなりません。

トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。

ご質問は、最寄りのトピーク正規販売店へどうぞ。
Website : www.topeak.jp

保障の請求
保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合の保障期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買い上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

Copyright © Topeak, Inc. 2013 M-TMS071-GB 12/13

